

# L4PC 密码刷卡锁说明书

( #变更为：开锁键。\*号键变更为：返回键 )

## 1、密码概述：

共 10 组密码，第一组为管理密码，其余为普通密码，密码长度 6~12 位，开门时可前后增加乱码，总长最多 30 位。出厂密码为“123456”

## 2、微锁智能卡卡片概述：

需按任意键，点亮键盘再刷卡开门。

## 3、第一步：出厂密码修改（同管理员密码修改）：

- ①按任意键点亮键盘
- ②按# +123456+# + 7，键盘灯闪烁 7 次；
- ③输入新密码+#+新密码#，修改成功。

## 4、第二步：进入设置菜单：

任意键点亮键盘后，输入“# +管理密码+#”，即进入设置菜单，键盘灯在音乐结束后点亮，按数字键 1~9 选择功能

### 设置菜单：

数字键	功能	操作	说明
按 1	登记用户密码	输入“新密码+#+新密码+#”	①用户密码最多 9 个 ②用户密码 ID 号是 2~9
按 2	删除用户密码	输入用户密码+#	
按 3	登记智能卡	①灯亮后 10 秒内刷卡 ②可连续刷卡，直到满 20 张 ③按*键退出	①登记的第一张卡 ID 号为 1。 第二张卡 ID 号为 2，以此类推。 ②最多可以登记 20 张用户卡
按 4	删除单张智能卡	灯亮后，输入智能卡 ID 号，删除此卡	
按 5	删除所有智能卡	灯全亮后，按#键确认	清除所有已登记智能卡
按 6	清空系统	按#确认，恢复出厂状态	清空所有密码，智能卡，
按 7	修改管理密码	输入“新密码+#+新密码+#”	替换旧的管理员密码

		”	
--	--	---	--

**5、低压报警：**

电量低于 3.6V，红灯亮低电量报警；低压报警后，请尽快更换电池。

**6、5 次错误锁定：**

连续 5 次输入密码错误或刷未登记 IC 卡 红灯闪烁 10 次 系统锁定 3 分钟。  
一次正确的密码或 IC 卡输入，会清除密码和 IC 卡的错误记录。