

L4PB 密码蓝牙卡锁操作流程 V1

1、密码概述：

共 10 组密码，第一组为管理密码，其余为普通密码，密码长度 6~12 位，开门时可前后增加乱码，总长最多 30 位。

2、第一步：出厂密码修改（同管理员密码修改）：

- ①按任意键唤醒键盘
- ②按# +123456+# + 7，键盘灯闪烁 7 次；
- ③输入新密码+#+新密码#，修改成功。

3、第二步：进入设置菜单：

任意键唤醒键盘后，输入“# +管理密码+#”，即进入设置菜单，键盘灯在音乐结束后点亮，按（7、1、2、6、8）选择功能，开始设置

数字键	功能	操作	说明
按 7	修改管理密码	输入“新密码+#+新密码+#”	替换旧的管理员密码
按 1	登记用户密码	输入“新密码+#+新密码+#”	①用户密码最多 9 个 ②用户密码 ID 号是 2~9
按 2	删除用户密码	输入用户密码+#	
按 6	清空系统	按#确认，恢复出厂状态	清空所有密码，智能卡，
按 8	延迟上锁时间	输入数字 0-9	延迟时间为输入数字+5， 例如按 0 为 5 秒，按 9 为 14 秒。

4、低压报警：

电量低于 3.4V 红灯亮低电量报警；电量低于 3.2V 低压蜂鸣器响报警后，请尽快更换电池。

5、5 次错误锁定：

连续 5 次输入密码错误，红灯闪烁 10 次，系统锁定 3 分钟。一次正确的密码或蓝牙开锁输入，会清除密码的错误记录。

